



## קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV /AUDIO במעגל סגור  
מייל: support@k-digital.co.il טלפון: 03-9348811

### הוראות הפעלה לשעון טיימר לשקע חשמל - MAGIC

#### דגם: ST-T02

##### הוראות בטיחות:

אין לפרק או לשנות את מבנה המכשיר באופן עצמאי.  
אין לחשוף סוללות (מארז סוללות שהותקנו) לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכו'.  
החלפה בלתי נכונה של הסוללות עלולה לגרום סכנת התפוצצות. יש להחליף אותן רק בסוג זהה או שווה ערך.  
בעת חיבור תקע לשקע יש לוודא כי החיבור מהודק היטב ואינו רופף, וזאת על מנת למנוע סכנה.  
AC 230V/50Hz 16A-3200W

##### מאפיינים:

- אפשרות לעד 10 תוכניות כיבוי והדלקה
- סוללת גיבוי המאפשרת את שמירת התכנות עד 100 שעות במקרה של הפסקת חשמל!
- תוכנית הפעלה אקראית (תוכנית גנבים) – על מנת ליצור תחושה שיש אדם כלשהו בבית
- מעבר פשוט לשעון קיץ וחזרה
- בחירת תצוגת שעון בתבנית 24 או 12 שעות

##### לחצני המכשיר:

- **שבוע** – כיוון היום בשבוע להגדרת השעון ו/או תוכניות הכיבוי וההדלקה
- **שעות** – כיוון השעות להגדרת השעון ו/או תוכניות הכיבוי וההדלקה
- **דקות** – כיוון הדקות להגדרת השעון ו/או תוכניות הכיבוי וההדלקה
- **טיימר** – בחירת תוכניות הכיבוי וההדלקה לצורך הגדרתן – כל לחיצה מעבירה תוכנית (1-10)
- **ON/AUTO/OFF**
- **ON** – המכשיר המחובר לטיימר ידלוק קבוע (ללא תלות בהגדרת תוכניות הכיבוי וההדלקה)
- **AUTO** – הפעלה וכיבוי יתרחשו באופן אוטומטי בהתאם להגדרת תוכניות הכיבוי וההדלקה
- **OFF** – המכשיר המחובר לטיימר כבוי באופן קבוע (ללא תלות בהגדרת תוכניות הכיבוי וההדלקה)
- **ת.אקראית** – תוכנית גנבים. המכשיר המחובר יכובה ויופעל באופן רנדומלי וזאת על מנת ליצור תחושה שישנו מישהו בבית. כאשר תוכנית הגנבים מוגדרת תופיע המילה RANDOM בצידו הימני של המסך
- **אפס/השב** – מאפשר איפוס של תוכנית קיימת או החזרתה בעת תכנות תוכניות ההפעלה והכיבוי
- **שעון** – משמש בעת כיוון שעון הטיימר. נוסף על כך, בעת לחיצה עליו תוצג השעה על פיה הטיימר פועל

##### המשך הוראות תכנות והגדרה בעמוד הבא

## הנחיות טרם ההגדרה:

טרם ההגדרה הראשונית של הטיימר יש לחבר את הטיימר לשקע החשמל ל-12 שעות לפחות וזאת על מנת להטעין את סוללת הגיבוי ולאפשר תכנות תקין.

הערה: במידה וצג המסך לא פועל יש ללחוץ על הכפתור הפנימי בחור שנמצא מימין ל-"איפוס הגדרות ראשי" בעזרת סיכה או אטב עד ישמע מעין "קליק"

## כיוון השעון:

1. לחצו והחזיקו את הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "שעות" ודפדפו על מנת לכוון את השעה.
2. לחצו והחזיקו את הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "דקות" ודפדפו על מנת לכוון את הדקות.
3. לחצו והחזיקו את הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "שבוע" ודפדפו על מנת לכוון את היום בשבוע.

שינוי תצוגת תבנית שעון 12/24: לחצו על הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "טיימר" מעבר לשעון קיץ וביטולו: לחצו על הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "ON/AUTO/OFF"

## הגדרת תוכניות ההפעלה והכיבוי:

1. לחצו על הלחצן "טיימר" – כעת יופיע על מסך ה-LCD "ON 1".
2. באמצעות הלחצן "שעות" והלחצן "דקות" בחרו את השעה הרצויה להפעלת התוכנית.
3. כעת באמצעות הלחצן "שבוע" כווננו את היום / הימים בשבוע בהם תרצו שהתוכנית תופעל.
4. לחצו פעם נוספת על הלחצן "טיימר" בכדי לכוון את שעת הכיבוי - כעת יופיע על מסך ה-LCD "OFF 1".
5. באמצעות הלחצן "שעות" והלחצן "דקות" בחרו את השעה הרצויה לכיבוי התוכנית.
6. כעת באמצעות הלחצן "שבוע" כווננו את היום / הימים בשבוע בהם תרצו שהתוכנית תכבה.
7. ברכות! סיימתם בהצלחה את הגדרת תוכנית מס' 1 בטיימר.

הערה: ניתן להגדיר עד 10 תוכניות הפעלה וכיבוי. על מנת לעשות כן, פשוט חזרו על סעיפים 1 עד 5 מעלה. בסעיף 1 לחצו מספר פעמים על הלחצן "טיימר" עד אשר תוכנית ההפעלה/הכיבוי הרצויה תופיע

## דריכת הטיימר לפעולה לאחר סיום התכנות:

- לאחר סיום התכנות לחצו על הלחצן "ON/AUTO/OFF" ועברו למצב ON. המכשיר המחובר לטיימר אמור לדלוק.
- לחצו פעמיים נוספות על הלחצן "ON/AUTO/OFF" ועברו למצב OFF. המכשיר המחובר לטיימר אמור להיכבות.
- לחצו פעם נוספת על הלחצן "ON/AUTO/OFF" ועברו למצב AUTO כעת הטיימר דרוך והתוכניות שהוגדרו תפעלנה באופן אוטומטי ועל פי מה שהגדרתם קודם לכן.

## איפוס המוצר להגדרות יצרן:

לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור הפנימי בחור שנמצא מימין ל-"איפוס הגדרות ראשי" בעזרת סיכה או אטב עד שתבחינו כי האיפוס בוצע בהצלחה.

הערה: במידה והטיימר אינו בשימוש ונמצא מחוץ לשקע יותר מ-3 חודשים לפני הגדרה/שימוש מחדש, יש לחבר את הטיימר לשקע החשמל 12 שעות לפחות