



מתאים לאינטרקום דיגיטלי – דגמים RL-3203AAA / RL-3203AA
איכות שמיעה ברורה, נקייה ומושלמת
הוראות בטיחות לשימוש במטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

- * יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש. ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- * אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- * אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
- * יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- * לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- * במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות קוביקום דיגיטל בע"מ.
- * המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- * אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- * אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.

הוראות התקנה ו/או תרשים ונתונים טכניים: בתחתית האפרכסת ו/או בגב האריזה

יחידת חוץ (IP44):

- רמקול – חלק עליון
- מיקרופון – חלק תחתון
- לחצן קריאה - מואר קבוע
- מצורף גגון

יחידת פנים:

- אפרכסת: עליון – רמקול, תחתון – מיקרופון
- לחצן פתיחת דלת! ימני עליון (סימון מפתח), באמצעות מנעול חשמלי (מנעול חשמלי – לא מצורף)
- אזהרה !!! אין ללחוץ על לחצן פתיחת דלת ביחידה פנימית יותר מ-8 שניות. באפרכסת מותקן פעמון אשר פועל באמצעות לחצן הקריאה מיחידת החוץ.

לחצנים באפרכסת:

- לחצן ימני עליון (סימון מפתח) – לחצן פתיחת דלת.
- לחצן ימני אמצעי – דיבור פנים-פנים בין השלוחות ע"פ מספר השלוחה שמצוין בלחצן.
- לחצן ימני תחתון – דיבור פנים-פנים בין השלוחות ע"פ מספר השלוחה שמצוין בלחצן.

חיבורים:

יש לחבר ע"פ התרשים חיבורים 1-3 מיחידת הפנים לחיבורים 1-3 ביחידת החוץ. חיבורים 4-5 מיחידת החוץ מתחברים למנעול חשמלי על פי הצורך (מנעול חשמלי לא כלול).

נתוני המערכת (תלוי בדגם):

מערכת זו היא תקשורת במעגל סגור בשילוב של יחידת דיבור חיצונית כאשר ניתן לחבר בתוך הבית עד 3 שלוחות עם אפשרות שיחת פנים-פנים בין השלוחות (שנאי אחד משותף). בנוסף ליחידה החיצונית ניתן לחבר שלוחה אחת ו/או שניים וכמובן כל השלושה.

שיחת פנים – פנים (השיחה נשמעת רק באפרכסות ולא בדיבורית):

חשוב מאוד: בזמן קיום שיחה בשיטת אינטרקום פנים - פנים והיה ומישהו מתקשר מיחידת החוץ, נשמע צליל "ביפ" (ב- 2 ו / או 3 השלוחות תוך כדי שיחה) ובכדי לשוחח עם המתקשר חייבים לסיים את שיחת הפנים - פנים על מנת לאפשר שיחה עם יחידת החוץ.
הערה: לא ניתן להוסיף אפרכסת נוספת (רביעית).

קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלקטרוני דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV*AUDIO במעגל סגור
טל': 03-9348811 פקס: 03-9348858
תמיכה טכנית – קובי : 050-8868500 (לא בשבת)
משרד, מחסנים ואולם התצוגה: רח' מבצע קדש 7 פתח תקווה

תאריך קניה וחותמת:

* אחריות לשנה בצירוף ח-ן

ט.ל.ח - בעקבות תרגום ההוראות מלועזית לעברית, ייתכנו שינויים בנתונים המצוינים !!!