



קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV / AUDIO במעגל סגור
מייל: support@k-digital.co.il טלפון: 03-9348811

הוראות הפעלה לשעון LED דיגיטלי דגם: CTS-CA001

הוראות בטיחות:

אין לפרק או לשנות את מבנה המכשיר / ספק הכוח באופן עצמאי.
אין לחשוף סוללות (מארז סוללות שהותקנו) לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכו'.
החלפה בלתי נכונה של הסוללות עלולה לגרום סכנת התפוצצות. יש להחליף אותן רק בסוג זהה או שווה ערך.
בעת חיבור תקע לשקע יש לוודא כי החיבור מהודק היטב ואינו רופף, וזאת על מנת למנוע סכנה.
יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
יש להרחיק את המטען מנוזלים.
לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל
במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות לקוביקום דיגיטל בע"מ
המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק, דליקה או התחשמלות.

מאפיינים:

צבע תאורת LED - אדום | רוחב - 48 ס"מ, גובה - 18.5 ס"מ, עומק - 4.1 ס"מ | תצוגה בשפה העברית
מציג את הטמפרטורה בחדר | בהירות אוטומטית משתנה בהתאם לזמן ביום | תצוגת שעה: שעות, דקות ושניות
תצוגת תאריך: יום, חודש, שנה ויום בשבוע

הגדרת השעון:

1. הלחצן **UP** אשר נמצא בדופן הימנית של השעון משמש למעבר בין הצגת שעה בתבנית 12 שעות לתבנית 24 שעות (לדוגמה 05:00 או 17:00).
2. לכיוון התאריך, השעה והיום לחצו פעם אחת על הלחצן **SET** אשר נמצא בדופן הימנית של השעון. כעת תוכלו לראות כי שתי הספרות האחרונות של השנה החלו להבהב.
3. השתמשו בלחצנים **UP/DOWN** על מנת לשנות את הספרות עד להגדרת השנה הרצויה.
(טיפ: לחיצה ארוכה על **UP/DOWN** מעלה/מורידה את ערך הספרות במהירות גבוהה יותר).
4. לחצו על הלחצן **SET** על מנת להמשיך ולעבור בין: יום, חודש, שעות, דקות ושניות.
5. המשיכו להשתמש בלחצנים **UP/DOWN** על מנת לשנות את הספרות עד להגדרת הערך הרצוי.
6. לחצו על הלחצן **EXIT** לשמירת התכנות ולחזרה למצב עבודה רגיל.