



בס"ד

קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלקטרוני דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV* AUDIO במעגל סגור

טל': 03-9348811 פקס: 03-9348858

תמיכה טכנית – קובי : 050-8868500 (לא בשבת)

משרד, מחסנים ואולם התצוגה: רח' מבצע קדש 7 פתח תקווה

הוראות החלפה למכשיר אינטרקום ביתי למערכת מרכזית

אנו מברכים אותך על בחירתך במכשיר אינטרקום מדגם **RL-700 GSM** בעל מתג לביטול בשבת-באישור מכון צמת.

1. לפני פירוק מכשיר האינטרקום הישן – יש לסמן את החיבורים הקיימים, ולרשום לאיזה מספר כל חוט מחובר.

2. יש לזהות את דגם המכשיר הישן (ראה טבלה מצורפת) ולחבר בהתאם.

* **הערה:** במידה ודגם המכשיר הישן לא ידוע ו/או נותק מהקיר יש להזמין טכנאי אינטרקום להתקנה. אין משמעות לצבע החוטים ביחס לחיבורים

3. יש לבצע הצלבה בחיבורים. כלומר: במידה וחיבור אוזניה בישן היה מחובר למספר 1 – יש להעתיק את מקומו במדויק לחיבור אוזניה במכשיר החדש לדוגמה למס' 3, וכן הלאה לגבי שאר החוטים.

לנוחיותך, וכדי להקל את ההתקנה – מצורפת טבלת חיבורים של רוב מכשירי האינטרקום המותקנים בארץ

טבלת החיבורים של טלפונים שונים:

מס'	דגם	אוזניה	מיקרופון	משותף	צלצול זמזום	לחצן לפתיחת דלת
	RL-700 G.S.M	3	4	2	1	5
1	אורמט UTMET	1	2	6	7	9
2	אל.טי L.T	2	1	3	6	T
3	אלבקס ELBEX	1	2	3	6	7
4	אלוקס ELVOX	1	2	3 - 4/5	6	7/8
5	אמפליוקס	T	R	0	1	Z
6	אצט ACET	7	10	2	9	5
7	בי.פי.טי B.P.T	5	1	4	3	2
8	וידקס VIDEX	2	1	3-7	6	5
9	ניוטון NEWTON	1	2	6	7	9
10	פאל ווינטק PAL WINTEC	1	2	6	7	9
11	פרפיסה FARFISA	2	1	3	6	5
12	קומליט	2	3	4	0	P1
13	תורן THORN	1	2	6	7	19
14	אלקד ALCAD	4	3	2	6	1
15	אפולו APOLO RL-004	4	3	2	5	1

נתונים טכניים: עיצוב קלאסי ומרהיב

ווסת עוצמת צלצול

מפסק כיבוי הצלצול – OFF (מתג לביטול בשבת)

LED – דולק בזמן צלצול (לכבדי שמיעה)

חיבור מהיר – נוח להתקנה (מצורפת מדבקה בבסיס המכשיר – מיקום החיבורים)

מתאים לרוב מערכות אינטרקום מרכזיות - דיגיטליות ו / או אנלוגיות.

ט.ל.ח