

מתאים לכל אינטרקום דיגיטלי אודיו מדגם:
RL-3212B
איכות שמיעה ברורה, נקייה ומושלמת

הוראות בטיחות לשימוש במטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

- * יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- * ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- * אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- * אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשת על ידי היצרן.
- * יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- * לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- * במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות לקוביקום דיגיטל בע"מ.
- * המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- * אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- * אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.

הוראות התקנה ו/או תרשים ונתונים טכניים: - בתחתית האפרכסת ו/או בגב האריזה

יחידת חוץ:

- רמקול – חלק עליון
- מיקרופון – חלק תחתון

יחידת פנים:

- אפרכסת: עליון – רמקול, תחתון – מיקרופון
- לחצן פתיחת דלת! במרכז האפרכסת (סימון מפתח), באמצעות מנעול חשמלי (מנעול חשמלי – לא מצורף)
- אזהרה!!! אין ללחוץ על לחצן פתיחת דלת ביחידה פנימית יותר מ-8 שניות.
- באפרכסת מותקן פעמון אשר פועל באמצעות לחצן הקריאה מיחידת החוץ.
- חיבורים 3 ו 4 באפרכסת מתחברים ישירות למנעול החשמלי ללא שנאי נוסף (מנעול חשמלי לא מצורף)
- חיבורים 3 ו 4 ביחידה החיצונית מתחברים ישירות למנעול החשמלי ללא שנאי נוסף (מנעול חשמלי לא מצורף)
- לחצן בצד ימין של האפרכסת – בחירת מנגינה מתוך 8 אפשרויות!
- ווסת עוצמת מנגינות בצד ימין של האפרכסת – 3 מצבים (נמוך/בינוני/גבוה)

* סוג הכבל משתנה בהתאם למרחק בין היחידות ניתן להיעזר בתמיכה טכנית.

יבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ
ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום - TV*AUDIO – במעגל סגור
שירת אסתר 2, פ"ת, טל': 03-9348811
תמיכה טכנית: קובי 050-8868500

* אחריות לשנה בצירוף ח-ן

תאריך קניה וחומת: _____: