

הוראות הפעלה והגדרה לשלט אוניברסלי למזגן

פעולה בהגדרות ברירת מחדל

מרגע שיפועל, ניתן יהיה להשתמש במוצר זה כדי לשלוט בפעולתם של מזגנים מגוון מותגים וביניהם: אלקטרה, אמקור, תדיראן, טורנדו, סאגה ועוד...

הגדרת השלט הרחוק

א < חיפוש אוטומטי של הדגם המתאים

1. וודאו כי המזגן מחובר לחשמל, וכוננו את השלט לעינית המזגן.
2. לחצו על לחצן ה-"Set" למשך כ-6 שניות עד שתראו "----" מהבהב בפינה הימנית התחתונה של המסך. המשיכו ללחוץ על לחצן ה-"Set" וברגע שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן מיד שחררו את הלחצן.
3. ודאו שכל הלחצנים בשלט הוגדרו כראוי וכי הוא עובד. אם לא, אנא חזרו על שלבים 1 ו-2 לשחרר את לחצן ה-"Set" מיד ברגע שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן בכדי למנוע מעבר לקוד הבא.

ב < הזנה ידנית של הקוד

1. וודאו כי המזגן מחובר לחשמל, וכוננו את השלט לעינית המזגן. מצאו בטבלת הקודים את הקוד התואם למזגן שבו ברצונכם לשלוט.
2. ראשית, לחצו על לחצן ה-"Set" ובאותה העת לחצו על לחצן ה-"Power" (⏻). אל תפסיקו ללחוץ על שני הלחצנים עד שקוד הדגם יבהב בפינה הימנית התחתונה של המסך. לאחר מכן לחצו על לחצן ה-"TEMP" ▲ עד שהקוד הדרוש יופיע בחלונות ו'יהבהב.
3. ברגע שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן, לחצו על לחצן ה-"Set" ליציאה ושמירה.
4. ודאו שכל הלחצנים בשלט הוגדרו כראוי וכי הוא עובד. אם כן, תהליך ההגדרה הושלם. אם לא, אנא חזרו על שלבים 1 ו-2.

ג < חיפוש ידני של הקוד

1. וודאו כי המזגן מחובר לחשמל, וכוננו את השלט לעינית המזגן.
2. ראשית, לחצו על לחצן ה-"Set" ובאותה העת לחצו על לחצן ה-"Power" (⏻). אל תפסיקו ללחוץ על שני הלחצנים עד שקוד הדגם יבהב בפינה הימנית התחתונה של המסך. לאחר מכן לחצו על לחצן ה-"TEMP" ▲ וברגע שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן לחצו על לחצן ה-"Set" ליציאה ושמירה.

ד < חיפוש מותגים מהיר מנקודה לנקודה

1. וודאו כי המזגן מחובר לחשמל, וכוננו את השלט לעינית המזגן.
2. לחצו על הלחצן התואם למותג של המזגן שברשותכם עד שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן.

טבלת לחצני קוד לפי מותג

FAST HEAT	Fast Cool	E. A. HEATING	A
CHIGO / TCL	MIDEA / CHANGHONG	FRESTECH / YAIR	HISENSE / KELON
B	C	Temp+	Temp-
CHUNLAN / AUX	HAIER / MITSUBISHI	LG / SAMSUNG	SHINCO / AUCMA
Fan	MODE MODE	Manual Wind	Auto Wind
DAIKIN / CARRIER	GREE / HUALING	HITACHI / PANASONIC	SHARP / SANYO

ה < איפוס השלט

במידה שבוצעה טעות בתכונות השלט יש להוציא את הסוללות מהשלט ולהחזירן לאחר חצי שעה כדי לתכנת מחדש

חזרה למצב ברירת מחדל

לחזרה להגדרות היצרן: לחצו בו זמנית על לחצני "WIND" (⚙️) + "Set" למשך 3 שניות, שאחריהן החזרה להגדרות היצרן תושלם.

בחלק מהמזגנים זמינות גם הפונקציות הבאות

(בהתייחס ללוח הבקרה מרחוק)

1. לחצן קירור מהיר וחימום מהיר
 לחצו על לחצן "COOL" (קירור מהיר) כדי להגדיר באופן אוטומטי את מצב הקירור: 21°C; עוצמת אוורור חזקה, הפעלה אוטומטית.
 לחצו על לחצן "HEAT" (חימום מהיר) כדי להגדיר באופן אוטומטי את מצב החימום: 27°C; עוצמת אוורור חזקה, הפעלה אוטומטית.
 * במצב חימום לחצו על לחצן "HEATING" (חימום עזר חשמלי) כדי להפעיל את אפשרות החימום החשמלי. אפשרות זו קיימת בחלק מהדגמים.
2. אפשרות הגדרת זמן הפעלה וכיבוי
 כולל את פונקציית הטיימר של השלט הרחוק המקורי; לאחר לחיצה על לחצן "TIME ON" או "TIME OFF", נורית החיווי של הטיימר במזגן תואר, ותסמן שהמזגן נמצא במצב טיימר.
3. הגדרת אפשרות נעילה בפני ילדים
 נעילה: לחצו בו זמנית על לחצן ה-"Set" ולחצן ה-"Automatic Wind" (⚙️) ומל ה-"Child-lock" (🔒) יופיע על מסך התצוגה.
 שחרור נעילה: לחצו בו זמנית על לחצן ה-"Set" ולחצן ה-"Automatic Wind" (⚙️) ומל ה-"Child-lock" (🔒) המופיע על מסך התצוגה ייעלם.
4. הגדרת שעות
 1. לחצו בו זמנית על לחצן ה-"Set" ולחצן ה-"Mode" (⏸️). כאשר הספרה המתאימה מתחילה להבהב, פירוש הדבר שהמזגן נכנס למצב הגדרת שעות.
 2. לחצו על לחצן Temp ▲ (או Temp ▼) להוספת שעה (הפחתת שעה). תוכלו להמשיך ללחוץ למשך שתי שניות להוספה או הפחתה רציפות.
 3. לחצו על לחצן ה-"Set" להשלמת הגדרת השעות
 4. בשלב זה, ספרת הדקות תתחיל להבהב. תוכלו להשתמש בלחצן Temp ▲ (או Temp ▼) להגדרת הדקות.
 5. לאחר השלמת הגדרת הדקות לחצו על לחצן "Set" ליציאה ממצב הגדרת שעות.
5. מדידת טמפרטורה
 טמפרטורת החדר תוצג לאחר הכנסת הסוללה; טווח מדידת הטמפרטורה: 0-35 מעלות.
6. אפשרות למדידה במעלות פרנהייט "C/F"
 לחצו על לחצן "C/F" למעבר בין "Celsius" (מעלות צלזיוס) ל-"Fahrenheit" (מעלות פרנהייט).

טבלת קודים

ACSON	980	KTY004	288
ADC	861	KTY005	289
AIDELONG	293-295	LG	600-609
AITE	296-299	LIANGYU	780
AKIRA	796-797	LIKEAIR	386-387
ALPIN	989-991,998	LITTLESWAN	453
AMCOR	501,508,509,532, 973,978,979	LONGHE	861
AMICO	982	LOREN-SEBO	801-803
AOKE	301-302	MCQUAY	790-795
AOLI	300	MEILING	388-391
APTON	862	MIDEA	040-058
AUCMA	210-229,933	MINGXING,BOYIN	290
AUX	180-199	MITSUBISHI	551-599
BAIXUE	299	MITSUKA	904
BEIJINGJINGDIAN	304	NATIONAL/Panasonic	660-689
BIG-THUMB	331	NIKKO	810-811
BOERKA	630,305-306	NISO	398-399,497
BORLER	307	NORCA	994
BOSHI	310	OLYMPUS	995-996
BOSHIGAO	308-309	OPAL	997
BLUE STAR	887	PANDA	464-466
CAIXING	311	PEREG	998
CARRIER	690-699,890-899	PILOT	902
CHANGFENG	190	PINSHANG,XINHUABAO	290
CHANGFU	835-838	PUYI	862
CHANGHONG	059-079,934,947	QIXING	393
CHANGLING	312-323	RAYBO	371-383
CHENGYUAN	324	RHOSS	903
CHIGO	080-099	RICAI	394
CHUANGHUA	325-328	RIJIANG	395-397
CHUANYAN	861	ROWA	383-385
CHUNLAN	170-179	SACON	414
COLROLLA	861	SAMSUNG	610-629
CONROWA	337-341	SANYONEC	500-550,860,943,946
CONSUL	993	SANZUAN	190
CORONA	760-769	SAPORO	861
CROWN	861	SAST	450-452
DAEWOO	332-333	SENSOR	860
DAIKIN	740-759	SERENE	499
DAJINXING	329-330	SHAMEI	400
DAKE	861	SHANGLING	403-409
DAOTIAN	821-824	SHANXING	401-402
DELONGHI	900	SHANYE	862
DONGXIA	334-335	SHARP	720-739
DONGXINBAO	260-268	SHENBAO	410-411
DUNAN	336	SHENGFENG	412
ELCO	982	SHENGFENGFEILU	413
ELECTERA	981-986	SHINCO	200-209
ELECTROLUX	471-474,807-808, 250,906	SHINING	415
FEDDERS	878	SHUANGLU	416-418,946
FEIEDRICH	879	SIGMA	447
FEIGE	829-830	SOGO	291
FEILU	240-249	SONGLINXIA	862
FERROLI	901	SONGXING	419
FIRST	864	SOVA	292,420
FRESTECH	270-279,944-945	SOWA	862-863
FUJITSU	700-719	SOYEA	421-422
FUNIKI	992	SPEED	987
GALANZ	124-129,134-139,936-940	SRTC	423
GEER	342-343	STARIGHT-AIRCON	880
GLEE	280	SUNBURG	817-820
GOLDSTAR	303	TADIAIR	501,508,509,532
GREE	000,020-039	TADIRAN	501,508,509,532, 630, 969,978,979,991
GUANGDA	345-346	TAIYA	862
GUQIAO	344	TCL	120-133
HAIER	001-019	TEAC	850-859
HELTON	863	TECO	831-834
HEMILTON	095	TIANJINKONGTIAO	424
HICON	391-392	TIANYUAN	425-428
HISENSE	230-239	TOBO	250-269
HITACHI	640-659	TONGLI	429-430
HONGYI	347	TOSHIBA	630-639
HUABAO	100-109	TOYO	825-828
HUAGAO	348	TORNADO	046-048,055,057,921,959
HUAKE	349-350	TRANE	812-816
HUALING	150-169,045	UNI-AIR	368-369
HUAMEI	351-352	UTTLEDUCK	454-456
HUANGHE	353	VIDEOCON	884
HUAWEI	281	WANBAO	431-433
HUIFENG	354-356,357,360	WANGZI	861
HYUNDAI	780-789	WEILI	434-443,553-576
INYCIN	475-483	WEITELI	444
JIALE	358	WHIRLPOOL	770-774,739
JIANGNAN	359	WUFENG	445-446
JINBEIJING	361-362	XILENG	448-449
JINDA	491-492	XINGHE	462-463
JINSONG	363-365	XINLE	457-460
JMSTAR	360	XINLING	461
JOHNSO	282	XIONGDI	862
KANGLI	368-370	YAIR	467-471,044,013-015
KELONG	110-119	YAOMA	470
KLIMATAIR	797-800	YIDONG	499
KONKA	366-367	YORK	775-779
KRIS	804-805	YUETU	949
KT02 D001	283	YUTU	484-490
KT02 D002	284	ZHONGYI	493-494
KTY001	285	ZUODAN	495
KTY002	286	DIY	044,090,092,095
KTY003	287	OTHER	496,498,821-828, 839-849, 865-877, 905-976, 999