




## רשימת מותגים וקודים זמניים

קוד	מותג	קוד	מותג	קוד	מותג	קוד	מותג	קוד	מותג
ACCSOM	980	DAOTIAN	821-824	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADIAR	501,508,509,532
ADC	861	DELONGHI	900	INYCIN	475-483	PNSHANG_XINHUABAO	290		
AIDELONG	293-295	DUNAN	336	JIANGNAN	359	PILOT	902	TADIRAN	501,508,509,532,630,969,978,979,991
AITE	296-299	DONGXIA	334-335	JIALE	358	PUYI	862		
AKIRA	796-797	DONGXINBAO	260-268	JMSTAR	360	QIXING	393	TAIYA	862
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	ELCO	982	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TCL	120-139
		ELECTERA	981-986	JINDA	491-492	RHOSS	903	TEAC	850-859
AMICO	982	ELECTROLUX	471-474	JINSONG	363-365	RICAI	394	TECO	831-834
ALPIN	989-991,998	FEDDERS	878	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TIANJINKONGTIAO	424
AUCMA	210-229	FEIEDRICH	879	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TIANYUAN	425-428
AUX	180-199	FEIGE	829-830	KELONG	110-119	SACON	414	TOBO	250-269
AOKE	301-302	FEILU	240-249	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TORNADO	046-048, 055, 057,921,959
AOLI	300	FERROLI	901	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860	TONGLI	429-430
APTON	862	FIRST	864	KRIS	804-805	SANZUAN	190	TOYO	825-828
BAIXUE	299	FRESTECH	270-279	KT02_D001	283	SAPORO	861	TOSHIBA	630-639
BEIJINGJINGDIAN	304	FUJITSU	700-719	KT02_D002	284	SAST	450-452	TRANE	812-816
BIG-THUMB	331	GALANZ	140-149	KTY001	285	SENSOR	860	UNI-AIR	368-369
BOERKA	630		690-699,	KTY002	286	SERENE	499	UTTLEDUCK	454-456
BOERKA	305-306	CARRIER	890-899	KTY003	287	SHAMEI	400	WANBAO	431-433
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WANGZI	861
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	KTY005	289	SHANYE	862	WEILI	434-443, 553-576
BORLER	307	GOLDSTAR	303	LG	600-609	SHANXING	401-402	WEITELI	444
CAIXING	311	GREE	000,020-039	LIANGYU	780	SHARP	720-739	WHIRLPOOL	770-774
CHANGFENG	190	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	WUFENG	445-446
CHANGFU	835-838	GUQIAO	344	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XINGHE	462-463
CHANGLING	312-323	HAIER	001-019	LONGHE	861	SHENGFENGFELIU	413	XINLE	457-460
CHANGHONG	060-079	HELTON	863	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XILENG	448-449
CHENGYUAN	324	HEMILTON	095	MCCUAY	790-795	SHINING	415	XINLING	461
CHIGO	080-099	HICON	391-392	MD	040-059	SHUANGLU	416-418	XIONGDI	862
CHUANGHUA	325-328	HISENSE	230-239	MEILING	388-391	SIGMA	447	YAIR	467-471,044
CHUANYAN	861	HITACHI	640-659	MINGXING_BOYIN	290	SOGO	291	YAOMA	470
COLROLLA	861	HONGYI	347	MITSUBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	YIDONG	499
CHUNLAN	170-179	HUABAO	100-109	MITSUKA	904	SONGXING	414	YORK	775-779
CONSUL	993	HUAGAO	348	NATIONALPanasonic	660-689	SOVA	292	YUTU	484-490
CONROWA	337-341	HUAKE	349-350	NIKKO	810-811	SOVA	420	ZHONGYI	493-494
CORONA	760-769	HUAMEI	351-352	NISO	398-399	SOWA	862-863	ZUODAN	495
CROWN	861	HUANGHE	353	NISO	497	SOYEA	421-422	DIY	044,090, 092,095
DAEWOO	332-333	HUALING	150-169	NORCA	994	SPEED	994		
DAIKIN	740-759	HUAWEI	281	OLYMPUS	995-996	SRTC	423	OTHER	496,498,821-828,839-849,865-877,905-976,999
DAJINXING	329-330	HUIFENG	354-356	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880		
DAKE	861	HUIFENG	357,360	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		

3



בדקו אם הפונקציות של לחצני השלט הרחוק (למעט לחצני קביעת הטמפרטורה ON ו-OFF, לחצני הפעלה/כיבוי של הטיימר והלחצן SET) מוגדרות נכון. אם כן, משמע שהקוד הגודר בהצלחה. אם לא, לחצו שוב על הלחצן SET כדי להמשיך בחיפוש.

### פונקציית הגדרת שעה

לחצו על הלחצן CLOCK למשך 3-3 שניות כדי להיכנס למצב הגדרת שעה. השעון ייהבה. השתמשו בלחצני קביעת הטמפרטורה ▲ או ▼ כדי לכוון את השעה, ולאחר מכן לחצו שוב על הלחצן CLOCK כדי לצאת מהגדרה.



### פונקציית הפעלה/כיבוי של הטיימר

כדי להגדיר את פונקציית הטיימר של השלט הרחוק המקורי, לחצו על הלחצנים TIME ON או TIME OFF, ונוריות הטיימר של המזגן יידלקו כסימן לכך שהמזגן עבר למצב טיימר. \* בסוגים מסוימים של מזגנים, פונקציית טיימר הפעלה זמינה במצב כבי בלבד.

#### עצות:

- שלט רחוק זה יפעל רק בתנאי שהמקלט של המזגן פועל כהלכה.
- שימוש לא נכון בשלט הרחוק עלול לגרום לשיבושים פנימיים בתוכנה. אם זה קורה, יש להוציא את הסוללות ולהחזיר אותן למקומן לאחר 35 דקות. השלט הרחוק יחזור לפעול כרגיל.

